
# Activité 1 : Puissance active et puissance apparente

### **Grandeur sinusoïdale**



Equation:

$$y(t) = \hat{Y} \sin(2\pi f \times t + \theta)$$

Déterminer l'équation sachant que : Calibre verticale 2V/Div Calibre horizontal : 1ms/Div

$$\widehat{U}$$
 =

$$\dot{A} t = 0 u(0) = donc sin \theta =$$

Et 
$$\theta =$$

Enfin 
$$u(t) =$$

Valeur moyenne – Valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale.


• La valeur moyenne  $\langle y \rangle$  d'une grandeur électrique sinusoïdale, d'équation y(t) est  $\langle y \rangle$  =

Elle se mesure avec un appareil en position DC


• La valeur efficace d'une grandeur électrique sinusoïdale, d'équation y(t) est  $Y_{eff} = \frac{\hat{Y}}{\sqrt{2}}$ 

Elle se mesure avec un appareil en position AC

Un circuit électrique est constitué d'une source électrique qui alimente une charge



Cette charge peut entrainer un décalage entre la tension u(t) et l'intensité i(t) :



On écrit u(t) et i(t) sous la forme suivante :

$$u(t) = \widehat{U} \sin (2\pi f \times t)$$

$$i(t) = \widehat{I} \sin (2\pi f \times t - \phi)$$

L'angle «  $\varphi$  » représente le <u>déphasage</u> de i(t) par rapport à la référence c.à.d. u(t).

Pour déterminer  $\varphi$ , il suffit de mesurer « T » la période des signaux, puis de mesurer «  $\Delta t$  » l'écart séparant les 2 maximums consécutifs (ou les 2 minimums consécutifs) des courbes, et d'appliquer la règle :

$$\left|\varphi\right| = \frac{2.\pi}{T} \,.\, \Delta t$$


### Sur l'exemple précédent :

i(t) est en .....sur u (t)


Déterminer les équations instantanées de u(t) et i(t) sous leur forme numérique.

On donne les échelles utilisées : 100 V/div ; 5 A/div ; 2 ms/div.

$$\widehat{U}=$$
  $\widehat{I}=$   $T=$   $f=$   $\phi=$ 




### Autres exemples (les calibres sont les mêmes):



i(t) est en .....sur u (t)




Les échelles changent : 10 V/div ; 2 A/div ; 5 ms/div.



i(t) est en .....avec u (t)






\[ \left\]	 	 	;

# Activité 2 : Puissances en sinusoïdal - Définitions

### Puissance instantanée



$$\begin{cases} u(t) = \widehat{U} \sin(2\pi f \times t), \\ \\ i(t) = \widehat{I} \sin(2\pi f \times t - \varphi) \end{cases}$$

(u(t) prise comme référence des phases)

On définit la *puissance instantanée*, la puissance variant au cours du temps, notée p(t) par la relation suivante :

$$p(t) = u(t) \times i(t)$$


	p(t) puissance	en Watt (W)
$\exists$		

Certains éléments du circuit déphasent le courant par rapport à la tension. Courant et tension n'étant plus à leurs maximums au même moment, on ne peut plus faire le produit des deux maximums pour déterminer la puissance consommée

# https://youtu.be/buRaVQ5NKFs

Analogie de la puissance et du verre avec de la mousse

Volume total apparent




Ce volume de mousse est perdu, une partie de la puissance

Volume à boire pour nous rendre actif!


### **Puissance Active**

La puissance active, notée P, représente la puissance électrique **consommée en moyenne**  (donc en continu) par un dipôle (c'est l'énergie correspondant à cette puissance qui est facturée par l'E.D.F.) Elle est définie par la relation suivante :



Pour mesurer la puissance active consommée par un dipôle, on alimente le dipôle en régime sinusoïdal et on utilise un wattmètre. L'appareil indique la valeur moyenne du produit *UI*, donc la valeur de la puissance active *P*. Le wattmètre possède quatre bornes : deux pour le circuit tension et deux pour le circuit intensité.

La précision de la mesure dépend de la précision du wattmètre utilisé.



### **Puissance Apparente**

La puissance apparente, notée S, ne tient pas compte du déphasage entre u(t) et i(t). Elle est définie par la relation suivante :

relation sulvante .

S : puissance apparente en Voltampère (VA)

Ueff :

leff:

Elle correspond à la valeur maximale qui peut être prise par la puissance active.

C'est par ailleurs la puissance souscrite (kVA) pour son contrat d'électricité

Cette grandeur sert à dimensionner une installation ou un équipement électrique (dimension des fils)

Pour mesurer la puissance apparente consommée par un dipôle il faut mesurer :


 $S = U_{eff} \times I_{eff}$ 

La tension efficace Ueff avec un voltmètre en position AC

L'intensité efficace l<sub>eff</sub> qui parcourt le dipôle avec un ampèremètre en position AC

On obtient ensuite la valeur de la puissance

 $S = U_{eff} \times I_{eff}$  en VA



# Facteur de puissance :

Le facteur de puissance, noté k est le rapport de la puissance active par la puissance apparente :


$$k = \frac{P}{S} = \cos \varphi$$


k n'a pas d'unité

Application:

# ■ Puissance active pour un circuit R, C

Un générateur fournit une tension sinusoïdale u(t) qui alimente un circuit R, C. Il débite un courant i(t). On a relevé les chronogrammes de u(t) (en V) et de i(t) (en A).





- 1. Pour la tension u(t) et l'intensité i(t) :
  - Déterminer la période T et la fréquence f
  - Déterminer les valeurs maximales et en déduire les valeurs efficaces
- 2. Calculer la puissance apparente S
- 3. Relever l'écart temporel  $\Delta t$  entre i(t) et u(t) et indiquer si i(t) est en retard ou en avance par rapport à u(t).
- 4. Calculer le déphasage puis calculer la puissance active P fournie par le générateur
- 5. Préciser le facteur de puissance

# Travaux Pratique 1 : Etude de 2 dipôles passifs élémentaires en régimes sinusoïdal

### Objectif de l'étude.

De ... ... ... fréquence f et du type


Conclusion : Pour définir complètement i(t), il faut déterminer, pour chaque dipôle de l'étude :

i(t) =

- La relation mathématique entre I (eff) et U (eff) (loi d'Ohm en sinusoïdal);
- Le déphasage de i/u qu'apporte la nature du dipôle.

### 1) Montage utilisé pour l'étude expérimentale

Chaque dipôle est alimenté par un générateur de fonctions (G.B.F.). Il permet de régler la fréquence f et l'amplitude (donc la valeur efficace U) de la tension sinusoïdale u(t) aux bornes du dipôle étudié (fig.1).



# Figure 1

# $\begin{tabular}{ll} \hline \begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \\ \hline \end{tabular} \\ \hline \begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \\ \hline \end{t$

### 2) Comportement d'une résistance en régime sinusoïdal

- Effectuer les préréglages de l'oscilloscope.
- Réaliser le montage expérimental de la figure 1, source éteinte, en prenant pour dipôle d'étude <u>une</u> résistance R = 100Ω.
- *Mettre sous tension* le générateur de fonctions et le *régler* pour que celui-ci délivre une tension u(t) sinusoïdale de fréquence 1 kHz, de valeur efficace U = 4V.

Après avoir fait les réglages du générateur de fonctions, régler les paramètres de l'oscilloscope pour <u>observer au mieux</u> 1 période du signal délivré par le G.B.F.

• Passer en mode DUAL sur l'oscilloscope et tracer les oscillogrammes observés, en n'omettant pas de

tracer l'axe des temps et de graduer les 2 axes.


				- - -	- - - -					Utilisation: avec base de temps / fonction XY
				<u>-</u>	- -  -					<b>Echelles:</b>
				-						Vitesse de balayage: s/div
					- - - -					sensibilités:
++	++++	++++	++++	- - - - - - - - -	- <del>-                                    </del>	++++	++++	 	++++	voie I: /div en X; en Y voie II: /div en X; en Y
				-	- - -					Mode de couplage des entrées
				<u>-</u>	- -  -					Voie I OC
				-	-					Voie II
										Synchronisation
ser	vatior	ıs:	Me	surer	le dép	hasag	e de i/	u.		Voie I Voie II EXT
										Mode de déclenchement
										AC DC HF LF ~ +/
	مرد ما سم		.tt:	مالمان		:/+\		t	منم کسیا	touros :
ure	er ia va hors i								ia resis	tance :
·r~		'équat	_							
	simor l'	euuai	1011 111	atnen	iatiqu	e de i	(ι).			

<u>Constitution</u>: Il s'agit d'un dipôle pour lequel on a bobiné, sur un support, un fil conducteur (en cuivre) de section S, sur N spires (1 spire = 1 tour). Un noyau magnétique est placé en son centre et permet

d'augmenter plus ou moins son « pouvoir » de stockage d'énergie (sous forme magnétique).

On caractérise une bobine par ... ... ... ... , notée ... ... et exprimée en ... ... ... ( ... ).

*C'est un dipôle particulier*, <u>car contrairement à la résistance</u>, la bobine est capable de stoker de l'énergie pendant une phase de fonctionnement (sous forme magnétique) pour pouvoir la restituer par la suite (sous forme de courant).




- Effectuer les préréglages de l'oscilloscope.
- *Réaliser* le montage expérimental de la figure 1, source éteinte, en prenant pour dipôle d'étude <u>une inductance</u> L = 0,15 H.
- *Mettre sous tension* le générateur de fonctions et le *régler* pour que celui-ci délivre une tension u(t) sinusoïdale de fréquence 100 Hz, de valeur efficace U = 4V.

Après avoir fait les réglages du générateur de fonctions, régler les paramètres de l'oscilloscope pour <u>observer au mieux</u> 1 période du signal délivré par le G.B.F.



• *Passer* en mode DUAL sur l'oscilloscope et *tracer* les oscillogrammes observés, en n'omettant pas de *tracer* l'axe des temps et de *graduer* les 2 axes.

Oscillogramme(s): u(t) et i(t) pour une Bobine d'inductance L = 0,15 H en régime sinusoïdal



<b>Observations:</b>	Mesurer le déphasage de i/u.				

### **Utilisation**:

avec base de temps / fonction XY

### **Echelles:**

Vitesse de balayage: s/div

### sensibilités:

voie I: /div en X; en Y voie II: /div en X; en Y

### Mode de couplage des entrées

	GND	AC	DC
Voie I			
Voie II			

### **Synchronisation**

Voie I	Voie II	EXT

### Mode de déclenchement

AC	DC	HF	LF	~	

• Mesurer la valeur efficace I du courant i(t) traversant la résistance :
• <i>Mettre hors tension</i> le générateur de fonctions.
• <i>Déterminer</i> l'équation mathématique de i(t).

# 4) Expressions de l'impédance d'une résistance, d'une inductance

	Résistance R (Ω)	Inductance L (H)
Symbôle		
Rapport $\dfrac{U}{I}$ (en $\Omega$ ) (à partir des mesures)		
Déphasage φ <sub>i/u</sub> (rappels des mesures)		
Facteur de puissance (calculs)		
Puissance Active (ou moyenne) (Expressions)		

Chapitre 2 : Thème : ÉNERGIE

# Exercices

Exercice 1: QCM

	Α	В	С
La relation qui permet de calculer la puissance active est	U.I	U.I.cos φ	U.I. sin φ
Un circuit dont les valeurs efficaces sont U =45 V et I =10 mA a une puissance apparente	450 W	0,45 W	0,45 VA
Pour un dipôle:  - tension aux bornes en V: $u(t) = 110\sqrt{2}\cos(314t);$ - intensité du courant en A: $i(t) = 24\sqrt{2}\cos(314t - 1,0).$	La tension efficace vaut 110 V	La tension maximale vaut 156 V	L'intensité efficace vaut 24 A
Ce dipôle consomme une puissance active égale à	1,4 kW	2,6 kW	2,9 kW
La puissance apparente est	La puissance consommée par l'appareil électrique	Permet de dimensionner une installation électrique	La puissance consommée à un instant donné
Si S = 1000 VA et P = 800 W k est égale à	0,8	1,25	1
3 (t) Calibre 1ms/div Déterminer T	5 ms	8 ms	12 ms
Sur l'oscillogramme précédent déterminer <b>φ</b> en rad	2	0,7	1,2

### **Exercice 2 : Récepteur**


Un récepteur, alimenté sous une tension de valeur efficace U = 230 V et de fréquence f = 50 Hz absorbe une puissance active P = 2.8 kW avec un facteur de puissance cos 2 = 0.55.

- 1. Calculer la valeur efficace I du courant.
- 2. Calculer la puissance apparente.
- 3. Déterminer u(t) et i(t) ainsi que p(t) à t = 1 ms

### **Exercice 3: Tension sinusoïdale**


La tension ci-contre est celle du réseau électrique au japon.

- 1. Déterminer la tension efficace, la fréquence et la phase à l'origine du réseau japonais.
- 2. En déduire l'expression de la tension instanta du réseau.



### Exercice 4 : Déphasage et puissance


### u en V et i en A



- 1. Déterminer U<sub>eff</sub>, I<sub>eff</sub> et la puissance apparente
- 2. Déterminer le déphasage  $\varphi$  et le facteur de puissance k
- 3. Déterminer la puissance active
- 4. Déterminer la puissance instantanée à t = 0 s ; t = 0,5 s

### Exercice 5 : Etude d'une tension instantanée

On observe une tension instantanée u(t) à l'oscilloscope.



- 1. Que représentent les deux valeurs : 5,0 volts et 0,5 ms, en bas de l'écran ?
- **2.** Quelle est la tension maximale  $\hat{U}$  de u(t)?
- 3. En déduire sa tension efficace U.
- **4.** Déterminer la période de u(t).
- 5. En déduire sa fréquence f.
- 6. Déterminer sa phase à l'origine.